

Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Plott-Aufklebern „Schornsteinfeger“

1. Die gewünschte Stelle für das Motiv gut reinigen. Sie muß sauber, trocken und fett-, wachs- und silikonfrei sein. Frischer Lack muß völlig durchgetrocknet sein.
2. Das karierte Trägerpapier des Aufklebers von einer Ecke ablösen und vorsichtig langsam abziehen.
3. Sollte das Motiv sich nicht lösen, das Trägerpapier wieder zuklappen und auf einem festen Untergrund (bestenfalls mit einem Raket) das Motiv andrücken und dann erneut abziehen.
4. Das Motiv auf die gewünschte Stelle auflegen und ankleben.
5. Mit den Händen von innen nach außen glattstreichen.
6. Mit einem Raket oder ähnlichen Gegenstand erneut glattstreichen, um Blasen zu vermeiden und eine bessere Haftung zu erzielen.
7. Das weiße Trägerpapier nun vorsichtig von außen abziehen.
8. Sollte sich eine Stelle nicht lösen, das weiße Trägerpapier wieder auf das Motiv auflegen und erneut mit einem Raket anpressen.
9. Nun das weiße Trägerpapier komplett abziehen.